

Spirit Of Country

TEXAS WALTZ

Niveau : Débutant **Type :** Partner : 36 temps (se danse également en line)

Musique : ALIBIS – Tracy Lawrence

WHO SAYS YOU CAN'T HAVE IT ALL – Alan Jackson

Chorégraphe : Inconnu

Bien marquer chaque temps du pied. (Gdg Dgd)

Pas de valse gauche devant, Pas de valse droit derrière

1.3 Pas de valse gauche devant (pas G devant, ramener le PD à côté du PG, pas G sur place)

4.6 Pas de valse droit en arrière (pas D derrière, ramener le PG à côté du PD, pas D sur place)

Pas de valse gauche devant croisé (D), Pas de valse droit devant croisé (G) (2X)

1.3 Pas de valse G croisé devant (pas G croisé devant le PD, ramener le PD à côté du PG, pas G sur place)

4.6 Pas de valse D croisé devant (pas D croisé devant le PG, ramener le PG à côté du PD, pas D sur place)

1.3 Pas de valse G croisé devant (pas G croisé devant le PD, ramener le PD à côté du PG, pas G sur place)

4.6 Pas de valse D croisé devant (pas D croisé devant le PG, ramener le PG à côté du PD, pas D sur place)

Pas de valse à gauche devant, Pas de valse droit derrière

1.3 Pas de valse G devant (pas G devant, ramener le PD à côté du PG, pas G sur place)

4.6 Pas de valse D en arrière (pas D derrière, ramener le PG à côté du PD, pas D sur place)

Pas de valse avec ½ tour à gauche, Pas de valse derrière (2X)

1.3 Pas G devant, pivoter ½ tour à G en ramenant le PD à côté du PG, pas G sur place

4.6 Pas de valse en arrière (pas D derrière, ramener le PG à côté du PD, pied D sur place)

1.3 Pas G devant, pivoter ½ tour à G en ramenant le PD à côté du PG, pas G sur place

4.6 Pas de valse en arrière (pas D derrière, ramener le PG à côté du PD, pied D sur place)

RETOUR A LA CASE DEPART EN SOURIANT.